

RU

Günter & Hauer

- Bedienungsanleitung
- Instruction manual
- Manual de instructiuni
- Predpis učbenik
- használati útmutató
- Руководство пользователя

Elektrischer Korkenzieher

Электрический штопор

SH-07A

SH-06B



Вся продукция «Günter & Hauer» проходит качественный контроль и обязательную сертификацию на соответствие стандартам.

Данный штопор отвечает самым высоким техническим требованиям. Новейшие технологии производства и высочайшее качество материалов обеспечивают изделию долгий срок службы и безупречный вид.

Электрический штопор предназначен для открывания винных бутылок. Легким нажатием одной кнопки штопор легко справится с самой «упрямой» пробкой в бутылке, а современный дизайн изделия без проблем впишется в любой интерьер вашей кухни или бара.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Модель SH-07A:

- электрический штопор в сборе;
- сетевой адаптер питания для зарядки аккумулятора;
- нож для снятия защитной пленки бутылки (он же подставка)
- инструкция по эксплуатации;
- упаковка.


Модель SH-06B:

- электрический штопор в сборе;
- нож для снятия защитной пленки бутылки;
- инструкция по эксплуатации;
- упаковка.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Никогда не помещайте штопор в воду или другую жидкость. Избегайте попадания воды.
- Ни в коем случае не позволяйте детям играть с прибором. Располагайте прибор в местах труднодоступных для детей.
- Используйте штопор только для откупоривания бутылок с вином, никогда не используйте прибор не по назначению.
- Не пытайтесь ускорить откупоривание бутылки, не тяните за прибор. Штопор будет хорошо работать при естественной скорости.
- Во избежание возгорания не эксплуатируйте прибор в непосредственной близости от горючих и взрывоопасных веществ и паров.
- Не допускайте попадание штопора под дождь или в другие экстремальные условия.
- Не касайтесь и не регулируйте механизм или спираль электрического штопора. Держите его только за корпус.
- Не пытайтесь открывать бутылки, если штопор не работает должным образом.
- В случае обнаружения любых неисправностей необходимо прекратить использование прибора и обратиться в специализированный сервисный центр. Ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА МОДЕЛЬ SH-07A:

Рекомендуется зарядить прибор перед первым использованием в течение 15 часов. Вставьте штекер адаптера в гнездо в корпусе прибора и подключите к сети электропитания. Во время зарядки будет гореть световой LED индикатор.

МОДЕЛЬ SH-06B:

Продолжительность работы Вашего электрического штопора напрямую зависит от качества используемых батарей. Необходимо использовать 4 батареи типа «AA». Вставьте батареи в соответствующий отсек на корпусе. БАТАРЕИ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Удалите защитную пленку с бутылки

Для того чтобы удалить защитную пленку с горлышка бутылки, поместите нож на горлышко бутылки (находится в подставке штопора). Надавите на подвижную часть ножа и поверните его на 180°. После чего снимите защитную пленку с бутылки.



ВНИМАНИЕ: будьте очень аккуратны с ножом, его лезвия очень острые!

Не помещайте пальцы внутрь ножа.

2. Поставьте бутылку на ровную поверхность, штопор разместите на горлышко бутылки.



Крепко удерживая штопор одной рукой, а бутылку другой рукой, нажмите на кнопку откупоривания пробки из бутылки, находящуюся на корпусе прибора.

Спираль штопора будет вращаться по часовой стрелке, вкручиваясь в пробку и постепенно извлекая ее из бутылки.

Пробка будет полностью извлечена из бутылки, когда механизм электрического штопора автоматически отключится.

3. Поднимите и уберите штопор с бутылки.



4. Для того чтобы удалить пробку со спирали штопора, нажмите кнопку возврата пробки из штопора. Спираль будет вращаться против часовой стрелки и пробка будет удалена.

ЧИСТКА И УХОД



Внимание! Избегайте случайного нажатия кнопок прибора, это может привести к травмам от острой вращающейся спирали.

Будьте осторожны при чистке ножа для удаления защитной пленки, его лезвия очень острые.

Протрите корпус электрического штопора и нож для удаления защитной пленки слегка влажной тряпкой или салфеткой. Не используйте абразивные чистящие средства.

Рекомендуется хранить прибор с заряженной аккумуляторной батареей, даже если он не используется.

Также рекомендуем использовать батареи (4шт AA типа) одной марки с одинаковым зарядом (для модели SH-06B)